




AMS VIS


Maszyny uzupełniające




System kontroli wymiaru oraz wsparcie profilowania poprzez ustawianie pokręteł ogranicznika uderzenia oraz odczytywanie wartości na wyświetlaczu cyfrowym. Tolerancja ustawienia $\pm 0,5$ mm.

**Czytnik cyfrowy**

Wyświetlacz cyfrowy umożliwiający przeprogramowanie stanu 0 maszyny, poprzez określenie pozycji bazy, która odpowiada długości, na jaką ma być przycięty element.

**Pokrętło**

Za pomocą pokrętła ustawia się bazę w odpowiedniej pozycji.

**Baza**

Wózek, który przesuwa się na tulei kulkowej, sterowany układem mechanicznym, umożliwia, ustawiając się odpowiednio względem środka tarczy, przycięcie elementu na żądaną długość.